



Der Rahmenlose Leuchtkasten kann für einen Bildwechsel im Warenträgersystem hängen bleiben.

*The frameless lightbox can remain in place in the display system when changing the picture.*

1



An einer Ecke beginnend drehen Sie die angenähte Gummileiste mit beiden Händen nach innen. Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar. Drücken Sie diese in den Rahmenlosen Leuchtkasten.

*Starting at one corner, use both hands to turn the sewn-on rubber strip inwards. The rubber strip is thus no longer visible. Now push it into the frameless lightbox.*

2



Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen und jeweils die Längsseiten nachdrücken und glätten.

*Carry out the same procedure at the other corners, pushing in and smoothing down the long sides accordingly.*

3



Bei Bedarf das Motiv an allen Seiten im Rahmenlosen Leuchtkasten nochmals nachdrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche.

*You may need to push in the sides of the picture again once it is in the frameless lightbox. This will ensure that the picture is smooth and free of creases.*

4



Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem Rahmenlosen Leuchtkasten heraus.

*To change the picture, pull it back out of the frameless lightbox.*

5